Minidúmper agrícola de 1,8 toneladas

2025/07/05 16:17

Manual de usuario

uno,catalogo de productos

Persona, Característica.....3

2. Parámetro.....3

Puntos de atención.....4

Método de uso.....5/6

5. Mantenimiento.....7

Persona, Característica

El desarrollo de producción agrícolaEs Inseparable de un equipo de apoyo eficiente. En el transporte de productos agrícolas como la palma, una herramienta de transporte adecuada para terrenos complejos y con un excelente rendimiento puede mejorar significativamente la eficiencia de la producción.Minidúmper agrícola de 1,8 tonelatasEs un equipo especialmente construido para escenarios agrícolas y muestra ventajas irreemplazables especialmente en el transporte de frutos de palma.

2. Parámetro

Modelo de motor	Chai Chang
Motor	Chang Chai 1100
Potencia del motor/caballos de fuerza	10,5 kW/14,28 CV
Tipo de combustible	gasolina
Estándar de emisión	Euro 2 (Gas Opcional)
Modelo de transmisión	Mertir 18
Engranaje	3+1 marchas
Modelo de orugas	230*derecha*
Altura mínima desde el suelo	21,6 centímetros
Tamaño de la cabina	1600 x 1200 x 800 mm (compatible con personalización)
Tamaño del vehículo	2000*1300*1000 mm(Admite personalización)
Modo de dirección	Dirección de barra de acoplamiento
Modo de descarga	Cuchara basculante hidráulica basculante
Configuración de soporte de carga	ruedas pesadas con 150 rpm

Puntos de atención

Inspección previa al arranque

1. Limpie la tierra y los residuos del equipo en cada turno; verifique que la apariencia del equipo esté intacta y si hay daños anormales como deformaciones o grietas.
2. Verifique si el mecanismo de marcha está deformado o agarrado; si los pernos de conexión están flojos o faltan; si el bloque de engranajes de transmisión, la rueda de soporte, la rueda guía y la polea de la correa están desgastados más allá del límite.
3. Compruebe si la lubricación de cada pieza es buena.
4. Verifique que no haya fugas en cada parte y asegúrese de que los pernos de conexión no estén flojos, rotos o faltantes. ¿Están los accesorios completos?
5. Verifique el nivel de aceite del reductor, el nivel de refrigerante, el nivel de electrolito de la batería, etc.
6. Verifique que los instrumentos, indicadores y luces indicadoras estén completos e intactos.

Comenzar

1. Antes de poner en marcha la máquina, se deben completar los elementos de inspección para cada turno.
2. Después de arrancar el motor, déjalo en ralentí durante 3 a 5 minutos para verificar si hay ruidos, olores, vibraciones o fugas anormales y observar si el color del escape del motor es normal.
3. Verifique la cantidad y la presión del aceite diésel e hidráulico.

cuatro,Método de uso

Trabajar

1. El tiempo de funcionamiento en ralentí del motor no debe exceder los 10 minutos.
2. Debe haber un comandante de tierra responsable de la seguridad del vehículo de transporte sobre orugas durante la operación.
3. Antes de comenzar, verifique si hay personas o obstáculos en la parte delantera, trasera, izquierda y derecha del vehículo y haga sonar la bocina para indicarlo.
4. Al conducir, controle el rango de velocidad de acuerdo con la situación de carga y no conduzca sobre materiales como piedras que sean más altas que el chasis.
5. No se permite que ningún personal suba o baje del equipo mientras conduce; a nadie se le permite permanecer fuera de la cabina para mantenimiento u otros trabajos, no se permite viajar a ningún personal no relacionado y a nadie se le permite viajar fuera de la cabina.

panel de operación

Gear



Panel de operación

1. Después de arrancar el motor, presione el embrague, cambie de marcha y accione suavemente el embrague, y el vehículo de orugas comienza a moverse.
2. La posición predeterminada de la palanca de control es caminar. Al tirar hacia atrás, la vía lateral correspondiente se ralentizará o se detendrá según la fuerza de tracción. Es decir, cuando sea necesario girar en una dirección, tire de la palanca de control de ese lado hacia atrás para completar el giro.

Cuchara basculante

1. Ai voltear el cucharón, el vehículo de orugas debe circular en punto muerto o a baja velocidad.
2. Tire de la válvula de operación de descarga para completar la operación de descarga.

Al apagar el motor, elija una superficie plana. Antes de apagarlo, coloque todos los interruptores en sus posiciones vacías.

5. Mantenimiento

1. Limpie la tierra y los residuos del equipo en cada turno; verifique que la apariencia del equipo esté intacta y si hay daños anormales como deformaciones o grietas.
2. Verifique si el mecanismo de marcha está deformado o agarrado; si los pernos de conexión están flojos o faltan; si el bloque de engranajes de transmisión, la rueda de soporte, la rueda guía y la polea de la correa están desgastados más allá del límite.
3. Verifique si las zapatas de la orga están rotas o desgastadas más allá del límite.
4. Verifique si la lubricación de cada pieza es buena y agregue aceite lubricante a cada punto de lubricación una vez por turno.
5. Verifique que no haya fugas en cada parte y asegúrese de que los pernos de conexión no estén flojos, rotos o faltantes. ¿Están los accesorios completos?
6. Verifique el nivel de aceite del reductor, el nivel de aceite hidráulico y agregue aceite cuando el aceite hidráulico sea insuficiente.
7. Verifique el filtro de aire y limpie el elemento del filtro de aire si es necesario.
8. Verifique si hay desgaste anormal, envejecimiento, grietas y otros fenómenos en las tuberías de aceite y los circuitos eléctricos.
9. Verifique la lubricación y los adaptadores, y si están completos y funcionan correctamente.
10. Verifique que los instrumentos, indicadores y luces indicadoras estén completos e intactos.

Nota: Si no se puede resolver un mal funcionamiento, comuníquese con el servicio posventa de manera oportuna.

Anterior: ¿En la pista, las vías ondean con el viento!

Productos relacionados

Camión volquete de orugas todo terreno de 10 toneladas

Camión volquete de 10 toneladas con volquete sobre orugas

Camión volquete de 6 toneladas

Noticias relacionadas

- Minidúmper agrícola de 1,8 toneladas 2025-07-05
- ¿En la pista, las vías ondean con el viento! 2025-07-02
- Camión volquete de carga con plataforma elevadora sobre or... 2025-06-24

Contáctenos

Whatsapp:+8615563164916

Correo electrónico:5704414402@qq.com

Agregar A 150 metros al este de la intersección de S310 y Jiahe Road, ciudad de Tuanli, zona de desarrollo económico de Jining, ciudad de Jining, provincia de Shandong

Mensaje →

Copyright 2024 Maquinaria de ingeniería Shandong Kuangcheng Co., Ltd.

Chat with us